電子トリガーボックス取扱説明書

この度は、電子トリガーボックスをお買い上げいただき、ありがとうございます。
電子トリガーボックスは、高速度カメラ TS3/TS4/TS5-H で外部からトリガー信号を入れる目的で開発されました。他社の高速度カメラにも利用することができます。その場合は、出力信号が適合するかを確認してご使用ください。

基本仕様

出力信号　：　3.3V　TTL（オープンコレクタ）
出力特性　：　400ms の矩形波出力
　　切替えスイッチにより、立上り／立下りを設定可能
電源　：　単 4 電池　4 本（6V）、1.2V ニッケル水素充電電池使用可

使用方法

① トリガーボックス裏面の電池ボックスの蓋を開け、単 4 電池 4 本を取り付けてください。充電タイプのニッケル水素電池を使用することもできます。

② トリガーボックス左側面にある極性切替えスイッチにより、信号の立上り／立下りを設定してください。この設定は、トリガーボックス電源投入後でも変更することができます。

③ 電源スイッチを ON にしてください。LED が緑に変わり、電源が ON になったことを表示します。

④ トリガーボックスの BNC 端子とカメラのトリガー入力を BNC ケーブルでつないでください。

⑤ トリガーボタンを押すと、LED がオレンジ色に変わり同時に 10ms のトリガー信号が出力されます。

⑥ 使用後は、電源を OFF にしてください。

2015/04/01

株式会社日本ファステックイメージング
〒125-0063　東京都葛飾区白鳥３－２７－１５
電話　03-5650-5320/FAX　03-5650-5326
ホームページ　http://www.fastecimaging.co.jp